

# Montage KA 1730

Um die volle Funktionalität der Auszugsführung KA1730 nutzen zu können müssen bei der Montage einige wenige Punkte beachtet werden.

Zuerst wird die Befestigungsbohrung im Schubkasten mit einem Durchmesser von 4mm hergestellt. Dabei ist zu beachten, dass die Schubkastenschiene an der Hinterkante des Schubkastens bündig montiert wird und der eingestanzte Pfeil nach vorne zeigt.

Bei der jeweiligen Produktbeschreibung zum KA1730 ist das Maß „X“ angegeben, welches die Distanz von Hinterkante Schubkasten bis zur Mitte der Befestigungsbohrung beschreibt.

Danach wird die Schubkastenführung im Korpus angeschraubt. Die Schiene sollte von der Vorderkante der Schrankseite ca. 1mm zurückversetzt montiert werden. Dadurch ergibt sich an der dritten Befestigungsbohrung das übliche Systemmaß von 37mm.

Zum Anschrauben nutzen Sie je nach Einbausituation Direktbefestigungsschrauben 6,3 x 14 ( für 5mm Bohrungen ) oder Senkkopfschrauben 3,5 x 16mm. Befestigen Sie die Schiene mit jeweils mindestens drei Schrauben an der Schrankseite.

Nun können Sie den Schubkasten auf die Auszugsführungen schieben und mit den mitgelieferten Gewindeschrauben M4 x 9mm fixieren.

Durch diese Montageart kann mit einer Schubkastenschiene von z.B. 185mm Länge ( Nennlänge 300mm ) ein Schubkasten mit einer Länge von 185mm bis zu 305mm im vollen Umfang genutzt werden.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an [info@selbst-schreinern.de](mailto:info@selbst-schreinern.de)

